

■電話の操作

電話の操作	電話	ファンクションボタン
電話に出る	着信時	ボタンを1回押す
電話を切る	通話中	ボタンを1回押す
電話を拒否する(転送)	着信時	ボタンを長押し(約2秒)
電話を保留にし、割り込み通話に出る	通話中	ボタンを1回押す
割り込み電話に出た後、再度元の電話に出る	通話中	ボタンを1回押す
電話を切って、割り込み通話に出る	通話中	ボタンを長押し(約2秒)

■音楽再生の操作

音楽再生の操作	ファンクションボタン	
曲・ビデオ再生を一時停止する	ボタンを1回押す/再度押すと再生を再開	
次の曲にスキップする	ボタンをすばやく2回押す	
前の曲にスキップする	ボタンをすばやく3回押す	

※ビデオ再生はスキップしません。

仕様

サンロサプライ性ボウオ

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

▲警告

- 重転中は使用しないこと 重転中は使用しないこと ●自転車や1イク、自動車などの運転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。運転以外にも、監切や駅のホーム、 通路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。 ◆歩行中に使用する場合は、周囲の受価に十分注意にくてさたい。交通事故の原因になります。 ●シュレッダーや機械装置のそばなど引き込みの可能性がある場所では使用しないでください。

▲注意

但証書

- ▲ 注 忌
 ・使用する前に、音量を耐小にしてください。突然大きな音かすると、能力を描なう恐れがあります。
 ・ 国を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、能力に思い影響を与えることがあります。 耳を守るため、音量を上げすぎないよう
 にご注象でださい。
 ・ このイヤホンは音量を上げすぎると音が外に譲れます。音量を上げすぎて、周りの人の送感にならないように気をつけましょう。
 ・ ◆ イヤホンが間に合わないと感じたときは、早めに使用を中止してく気さい。
 ・ ◆ 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
 ・ ◆ 小さいお子様には使用させないでくてざい。
 ・ ◆ 本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかわますので、あらかしめご子承ください。